

## 7 Parametrierung und Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme folgende Prüfschritte durchführen:

- ▶ Vorschriftsmäßige Montage und Installation des Gerätes.
- ▶ Korrekter, fester Anschluss der Anschlussleitungen.
- ▶ Keine Schäden am Gerät und an den Anschlussleitungen.
- ▶ Fester Sitz der Befestigungs- und Sicherungsschrauben.
  
- ▶ Erst nach erfolgreicher Prüfung Gerät in Betrieb nehmen.



Parametrierung siehe entsprechende Kopplungsbeschreibung.



IP-Adresseinstellung für Service Bus: manuell oder DHCP Zuweisung (vom Anwender über via Webserver oder IS1+ Detect Software wählbar. Default 192.168.1.101)

**Hinweis:** Wird die Einstellung DHCP gewählt und es ist kein DHCP Server erreichbar, wird automatisch die alternative IP-Adresse 169.254.0.1 eingestellt.

### 7.1 Software-Update

Ein Software-Update kann nur über den Ethernet-Port X2P1 vorgenommen und über den integrierten Webserver gestartet werden.



Während eines Software-Updates wird der interne Switch zwischen den Ethernet-Ports X2P1 und X2P2 der CPU 9442/32 deaktiviert. Das Ethernet-Netzwerk, das über den Ethernet-Port X2P2 nachgeschaltet ist, und dessen Teilnehmer sind in dieser Betriebsphase nicht erreichbar!